

# ご利用ガイド

## (車両用)




ヤリス  
(TOYOTA)

1. カーナビ




2. オーディオ



3. ETC




4. 車両備品



5. お問い合わせ/  
緊急連絡先



## カーナビ使用方法



- A** ディスプレイ
- B** Home 画面を表示します。
- C** メニュー画面を表示します。
- D** オーディオ操作画面を表示します。
- E** Apple CarPlay/Android Auto/SmartDeviceLink™のナビアプリ画面を表示します。
- F** オーディオを ON/OFF します。音量を調整します。
- G** 曲やファイルの選択、ラジオの周波数やテレビのチャンネルなどを切り替えます。
- H** SmartDeviceLink™ Apps 画面を表示します。
- I** ハンズフリー操作画面を表示します。  
Apple CarPlay 接続中のときは、Apple CarPlay の電話アプリ画面を表示する。
- J** 曲やファイルの選択、ラジオ・テレビの放送局をプリセットスイッチ

## 目的地設定(住所検索)

### 地図画面を操作する

#### 地図に現在の車の位置を表示する

1 “MAP” スイッチを押す。

- 現在の車の位置  が表示されます。



#### ■ 地図画面の表示について

次のような表示をすることもできます。

- 地図の向きをかえる
- 地図を立体的に表示する
- 地図の表示色をかえる
- 市街図を表示する

### 地図を動かす

1 地図を選択。




- 選択した位置が画面の中央に移動します。




- “MAP” スイッチを押すと、現在地に戻ります。

### 地図を拡大／縮小する

#### ■ 地図を拡大する

1  を選択、またはピンチアウト操作をする。タッチスクリーンの操作方法については、別冊「マルチメディア取扱書」をご覧ください。

#### ■ 地図を縮小する


1  を選択、またはピンチイン操作をする。タッチスクリーンの操作方法については、別冊「マルチメディア取扱書」をご覧ください。

## 目的地設定(住所検索)

### ルート案内をする

#### 目的地を決める

- 1 “MAP” スイッチを押す。
- 2 “目的地” を選択。
- 3 地図の呼び出し方法を選び、目的地を設定する地点の地図を表示する。



- 4 “目的地セット” を選択。
- 5 “案内開始” を選択。

#### ルート案内を中止する

ルート案内中に寄り道をしたときなどには、ルート案内を中止することができます。中止しても目的地は消去されません。

- 1 “MENU” スイッチを押す。
  - 2 “設定・編集” を選択。
  - 3 “ナビ” を選択。
  - 4 “案内中止” を選択。
- 案内を再開するときは、“案内再開” を選択。

### 目的地を消去する

ルート案内が不要になったときには、目的地を消去することができます。

- 1 “MAP” スイッチを押す。
- 2 “目的地” を選択。
- 3 “目的地消去” を選択。
- 4 “はい” を選択。



## 2. オーディオのご利用方法

### Bluetooth使用方法

#### Bluetooth 機器を接続する

ハンズフリーや Bluetooth オーディオを使用するためには、携帯電話／ポータブル機を本機に登録する必要があります。登録完了後は、本機を起動するたびに自動で Bluetooth 接続します。

Apple CarPlay を接続しているときは、Bluetooth 機能を使用することができません。接続されている Bluetooth 機器は切断されます。

Android Auto を接続したときは、自動的に Bluetooth 機器として登録されます。


Android Auto を接続しているときは、ハンズフリー以外の Bluetooth 機能を使用することができません。

#### Bluetooth 機器を登録する

##### ■ 本機側から登録する

- 1 登録する携帯電話／ポータブル機側の Bluetooth 機能を ON にする。

- 2 “MENU” スイッチを押す。



- 3 “設定・編集” を選択。

- 4 “Bluetooth” を選択。

- 5 “はい” を選択。

- 6 登録する機器を選択。

- 画面上に登録したい機器が表示されない場合は、画面下の“見つからない場合は・・・”を選択して携帯電話／ポータブル機側からの登録を行ってください。

- 携帯電話／ポータブル機の機種により、特定の画面を携帯電話／ポータブル機側で表示させないと、登録機器画面に表示されない場合があります。詳しくは携帯電話／ポータブル機に添付の取扱説明書をご覧ください。

- 7 登録する携帯電話／ポータブル機に表示される PIN コードと本機に表示されている PIN コードが同じことを確認する。

- 登録する機種によっては携帯電話／ポータブル機での操作が必要な場合があります。

- 8 接続完了のメッセージが表示され、登録機器画面に登録した携帯電話／ポータブル機の名称が表示される。

# 3. ETCのご利用方法

## ETCカードの位置と使用方法

### 《ETCカードの位置》


写真のように、ETCはハンドル左下にあります。

※覗き込まないと見えない位置にあります。



### 《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。



# 4. 車両備品

## 車両備品一覧

### トラブル発生時に使うもの

- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ⑱ 三角板（トラブル発生時に使用します）

### 車内備品

- ② 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ③ 車内用クロス
- ④ ENEOS BUSINESSカード  
（ENEOSでの給油・洗車のお支払いにご利用ください）  
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。  
レシートはカードと一緒にの場所にお戻しく下さい。
- ⑤ スマホ充電ケーブル3本  
（iPhone用 [ lightningケーブル ]、Android用 [ USB Type-B、  
USB Type-C ] の3種類を用意しております。）
- ⑥ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑦ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑨ 除菌スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑩ ジュニアシート  
（ジュニアシート目安：体重15kg以上、身長135cm以下、  
年齢4歳～10歳ぐらい）
- ⑪ 初心者マーク×2（必要に応じてご利用ください）
- ⑫ 高齢運転者マーク×2（必要に応じてご利用ください）
- ⑬ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑭ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑮ 車外用クロス
- ⑯ ごみ袋



## 5. お問い合わせ・緊急連絡先

### お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

**【ENEOSカーシェアサポートセンター】**

**0120-069-450**

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

### 交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、  
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず  
**ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)**への  
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生  
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、  
お客様からのご連絡は不要です。