



ご利用ガイド (車両用)




シャトル
(HONDA)

1. カーナビ




2. オーディオ



3. ETC



4. 車両備品



5. お問い合わせ/ 緊急連絡先



1. カーナビのご利用方法

カーナビ使用方法

目的地メニューから目的地設定方法を選ぶ

1 MENUを押す。

⇒目的地メニューが表示されます。

2 目的地設定方法を選んでタッチする。

ページ送り／戻しをします。(◀/▶が表示されているときは、左右にドラッグ／フリックしてもページ送り／戻しができます。)



お知らせ

- 目的地設定の各方法の操作は、[図] C-3～C-11 をご覧ください。
- **自宅** の操作は [図] D-4 をご覧ください。
- **カスタマイズ** をタッチして目的地メニューのカスタマイズができます。[図] C-12
- 走行中はドラッグ／フリック操作ができません。

住所で目的地を探す

1 目的地メニュー([図] C-2)から住所をタッチする。

2 都道府県名、市区町村名、町名、番地などのリストを順に選んでタッチする。




例えば **な** をタッチすると、頭文字が“な”の都道府県の所までリスト送りできます。

住所の一部をひらがな入力して、リストから選ぶこともできます

- ① **地名部分入力** をタッチする。
- ② 住所の一部をひらがな入力し、**検索** をタッチする。
- ③ リストから選んでタッチする。

入力した地名が含まれるリスト



リストを都道府県で絞り込みます。(リストが全て同じ都道府県の場合は表示されません。)

絞り込み をタッチして、都道府県を選んでください。

- ④ 町名、番地などのリストが順次表示されるので、選んでタッチしていく。

3 設定メニューが表示されたら、ボタンを選んでタッチする。

※ 地図表示の場所を目的地に設定する場合は、**ここに行く** をタッチしてください。ルート探索が開始されます。ルートの全表示画面が表示された場合、**案内スタート** をタッチするとルート案内が開始されます。

※ ルート探索の操作について詳しくは [図] D-2 をご覧ください。

Bluetooth使用方法

BLUETOOTH Audioの機器登録と割り当て

BLUETOOTH Audio機器を再生するための準備

BLUETOOTH Audioを聞くには、あらかじめBLUETOOTH Audio機器の登録と割り当てをしておく必要があります。

BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

BLUETOOTH Audio機器の登録は、本機とBLUETOOTH Audio機器の両方を操作して行います。本書では、本機の操作方法のみ説明していますので、BLUETOOTH Audio機器の説明書もご覧になりながら登録を行ってください。

※ BLUETOOTH Audio機器の登録を行う際には、誤登録を防ぐため周囲の他のBLUETOOTH対応機器の電源はお切りください。

- 1
- MENU → 電話 → 設定 → 機器登録 → BLUETOOTH Audio をタッチする。

お知らせ

新規登録するとき、すでに登録した機器がBLUETOOTH接続中の場合は切断する必要があります。切断するかメッセージが表示された場合は **はい** を選んで切断してください。

- 2
- BLUETOOTH Audio機器側を操作して登録を行う。

お知らせ

登録する機器の仕様によっては、パスキーの入力が不要(セキュアシンプルペアリング)の場合があります。BLUETOOTH Audio機器および本機に表示されている数字が同じであることを確認し、 **はい** をタッチすると登録が完了します。

割り当てを行う

割り当て…BLUETOOTH Audioを再生するとき、登録した機器のうちどの機器をBLUETOOTH接続するかを設定すること。

- 1
- MENU → 電話 → 設定 → 登録機器一覧 → BLUETOOTH Audio をタッチする。

⇒登録機器一覧画面が表示されます。

※ BLUETOOTH Audio機器が登録されていない場合、 **登録機器一覧 → BLUETOOTH Audio** はタッチできません。

- 2
- 割り当てを行う機器の **接続する** をタッチする。

お知らせ

割り当てを解除するには、再度 **接続する** をタッチしてください。



お知らせ

- BLUETOOTH Audio機器は2台まで登録可能です。(BLUETOOTH接続できるBLUETOOTH Audio機器は1台までです。)
- 本機に登録済みのBLUETOOTH Audio機器を登録しなおす場合は、本機で登録を削除してから登録操作を行ってください。
- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作することができます。

E-26

Bluetooth使用方法

登録した機器の一覧を見る

- 1 **MENU** → **電話** → **設定** → **登録機器一覧** → **BLUETOOTH Audio** をタッチする。
⇒登録機器一覧画面が表示されます。
※ BLUETOOTH Audio 機器が登録されていない場合、**登録機器一覧** → **BLUETOOTH Audio** はタッチできません。

登録を削除する

- 1 登録機器一覧画面で、削除したい機器の **削除** をタッチする。

登録機器の詳細情報を見る

- 1 登録機器一覧画面で、詳細情報を見たい機器の **詳細** をタッチする。

本機のBLUETOOTH情報を確認する

- 1 **MENU** → **電話** → **設定** → **本体情報** をタッチする。
⇒BLUETOOTH情報画面が表示されます。

デバイス名を変更する

- 1 BLUETOOTH情報画面で **デバイス名変更** をタッチする。
- 2 デバイス名を入力し、**決定** をタッチする。



パスキーを変更する


- 1 BLUETOOTH情報画面で **パスキー変更** → **BLUETOOTH Audio** をタッチする。
- 2 パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

ハンズフリー電話の使用方法

ハンズフリー電話／NaviCon[®]連携

準備（携帯電話の登録）

- 1
- MENU → 電話 → 設定 → 機器登録 → ハンズフリー をタッチする。
- 2
- 登録待機中画面が表示されるので、携帯電話側を操作して登録を行う。



お知らせ

複数の携帯電話を登録した場合は、割り当てを行ってください。

ハンズフリーで電話を受ける

携帯電話に電話がかかると、本機に着信中画面が表示されます。



NaviCon[®]アプリと連携してルート探索

※iPhone で NaviCon[®]を使用する場合、ケーブル接続している iPod や iPhone を全て外してください。

- 1
- スマートフォン側で NaviCon[®] アプリを起動する。
- 2
- スマートフォン側で NaviCon[®] アプリを操作して、目的地を設定する。
⇒目的地が本機に転送され、ルート探索を開始します。

お知らせ


- ルート探索後、本機に 案内スタート ボタンが表示される場合があります。案内スタート をタッチするとルート案内が開始されます。
- 本機に転送できない場合は、海外の目的地を転送している可能性があります。転送する目的地をご確認ください。

オーディオの使用方法


準備(メディアを挿入する/オーディオ機器を接続する)

- CD
- DVD


※VXM-215VFCIのみ対応




- SD カード



- iPod



- USBメモリー



BLUETOOTH® Audio

BLUETOOTH Audioを再生するには、あらかじめ対応機器を本機に登録し、割り当て設定を行ってください。

お知らせ

- SDカード、USBメモリーを取り外すときは、必ず **[H]** を押してオーディオをOFFにしてください。
OFFにしないで取り外すとデータや機器がこわれるおそれがあります。
- USB接続ジャックは1系統ですので、iPod/USBメモリーを同時に接続することはできません。

*1…USB接続ジャックの形状や取付位置は、車両によって異なります。詳しくはHonda販売店にご確認ください。



オーディオの使用方法

オーディオを再生する／テレビ・ラジオを視聴する

※テレビは [VXM-215VFE] のみ

- 1 **AUDIO** を押す。
⇒AUDIOメニューが表示されます。
※再生中のオーディオ画面に切り換わる場合があります。
この場合は、再度 **AUDIO** を押してください。
- 2 再生(視聴)するソースを選んでタッチする。



オーディオ再生画面の操作

※代表としてSDソース(音楽再生)画面の操作を記載しています。

前の／次のフォルダを再生します。

表示を切り換える

- : フォルダリストを表示
- : トラックリストを表示
- : タイトル情報を表示

サウンド設定(イコライザーやサラウンド設定)の画面を表示します。

ディスプレイを開く

を押した後、画面の **OPEN** をタッチすると、ディスプレイが開きます。(ディスクやSDカードは、ディスプレイを開いて挿入します)

選曲します。
(押し続けると、早戻し／早送りします)

再生モードを変える

- リピート** : 繰り返し再生
- ランダム** : 順不同再生
- スキャン** : 曲のイントロのみ再生

モードを切り換える

- 音楽ファイル** : 音楽ファイルを再生
- 画像ファイル** : 画像ファイルを再生
- 動画ファイル** : 動画ファイルを再生

オーディオをON/OFFします。

音量を調整します。

AUDIOメニューを表示する

AUDIOメニューでオーディオソースを切り換えることができます。

インターナビ

地図画面で **internavi** をタッチすると、インターナビのトップ画面が表示されます。

インターナビのトップ画面

メッセージリストを表示する

Hondaからのお知らせなどを見ることができます。

インターナビのメニューを表示する

情報サービスなどを見ることができます。

販売店の連絡先を表示する

ディーラーなどの連絡先を確認できます。

緊急サポート画面を表示する

緊急サポートに電話をかけます。*2

インターナビの各機能を使う

周辺の駐車場を探す駐車場セレクト機能や、気象情報を取得するinternaviウェザー機能などがあります。

*2…一部の車種・グレードでは車両側の操作により緊急サポートに電話をかけることができます。その場合、本機には **緊急サポート** ボタンは表示されず、本機からは緊急サポートに電話をかけることができません。車両側の操作について詳しくは車両の取扱説明書をお読みください。

3. ETCのご利用方法

ETCカードの位置と使用方法

《ETCカードの位置》



写真のように、ETCはハンドル右下にあります。

※覗き込まないと見えない位置にあります。



《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。



ICチップ

4. 車両備品

車両備品一覧

トラブル発生時に使うもの

- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ② 三角板（トラブル発生時に使用します）

車内備品

- ③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ④ 車内用クロス
- ⑤ ENEOS BUSINESSカード
（ENEOSでの給油・洗車のお支払いにご利用ください）
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。
レシートはカードと一緒にの場所にお戻しください。
- ⑥ スマホ充電ケーブル3本
（iPhone用 [lightningケーブル]、Android用 [USB Type-B、
USB Type-C] の3種類を用意しております。）
- ⑦ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑨ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑩ ジュニアシート
（ジュニアシート目安：体重15kg以上、身長135cm以下、
年齢4歳～10歳ぐらい）
- ⑪ 初心者マーク×2（必要に応じてご利用ください）
- ⑫ 高齢運転者マーク×2（必要に応じてご利用ください）
- ⑬ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑭ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑮ 車外用クロス
- ⑯ ごみ袋

5. お問い合わせ・緊急連絡先

お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

【ENEOSカーシェアサポートセンター】

0120-069-450

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず
ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)への
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、
お客様からのご連絡は不要です。