



# ご利用ガイド

## (車両用)




セレナ  
(NISSAN)

1. カーナビ



2. オーディオ



3. ETC



4. 車両備品



5. お問い合わせ/  
緊急連絡先



## カーナビ使用方法

ナビゲーション

### 目的地を探す ナビゲーションの流れ



94 ナビゲーションの流れ

### 目的地を探す 行き先を探す

本機の目的地メニュー画面に表示されるさまざまな方法を使って、行き先（目的地）や立ち寄りたい場所（経由地）を探することができます。



**知識**

- スマートフォンアプリケーションの「NaviCon」を利用して目的地を設定することもできます。  
詳しくは [NaviCon の操作 \(P.384\)](#) をご覧ください。

<メニュー項目>

自宅	現在地から自宅へ帰るルートを探して、ルート案内を開始します。あらかじめ自宅の登録が必要です。	➡ <a href="#">自宅を登録する (P.50)</a> ➡ <a href="#">自宅へ帰る (P.96)</a>
名称	施設の名前やキーワードで行き先を探します。エリアやジャンルで絞り込むこともできます。	➡ <a href="#">名称から探す (P.97)</a>
周辺施設	現在地やルート沿いの周辺施設をジャンルで探します。	➡ <a href="#">周辺施設から探す (P.102)</a>
住所	住所から行き先を探します。	➡ <a href="#">住所から探す (P.105)</a>
電話番号	電話番号を入力して行き先を探します。	➡ <a href="#">電話番号から探す (P.108)</a>
履歴	いままでにルートを探した行き先から探します。	➡ <a href="#">履歴から探す (P.106)</a>
ジャンル	食事やショッピングなど、ジャンルで行き先を探します。	➡ <a href="#">ジャンルから探す (P.100)</a>
登録地	本機に登録した場所（登録地点）から行き先を探します。	➡ <a href="#">登録地から探す (P.104)</a>
マップコード	マップコードを入力して行き先を探します。	➡ <a href="#">マップコードから探す (P.109)</a>
緯度・経度	緯度・経度を入力して行き先を探します。	➡ <a href="#">緯度・経度から探す (P.110)</a>
郵便番号	郵便番号を入力して行き先を探します。	➡ <a href="#">郵便番号から探す (P.111)</a>

行き先を探す 95

ナビゲーション



## カーナビ使用方法

ナビゲーション

ナビゲーション

### ルートの探索と案内 目的地に設定してルートを探る

検索した場所を行き先（目的地）に設定して、ルートの探索と案内を開始します。距離や高速道路優先など、探索条件を指定することもできます。

<b>1</b>	<p><b>👉 行き先を探す (P.95)</b> で目的地を設定する 地点情報画面が表示されます。</p>
<b>2</b>	<p><b>目的地</b> をタッチする 表示している地点が目的地に設定され、ルートの探索が始まります。 すでに目的地が設定されているときは、以前の目的地が消去され、新しい目的地に変更されます。 <b>👉 ルートの探索条件を選択して案内を開始する (P.115)</b></p>



#### 📖 知識

- ルート探索時にスマート IC やフェリーを使用するように設定することができます。**👉 ルート探索の詳細条件を設定する (P.120)**
- **提携P** が表示されたときは **👉 提携駐車場を行き先に設定する (P.112)** をご覧ください。
- 経由地を設定する場合は **👉 経由地を追加する (P.139)** をご覧ください。
- 「目的地（経由地）付近に高速道 / 有料道が存在します。目的地（経由地）をどちらの道路に設定しますか？」と表示されたとき
  - **高速道 / 有料道**：高速道路・有料道路を目的地（経由地）に設定します。
  - **一般道**：一般道路を目的地（経由地）に設定します。
- 「この施設には複数の到着地点情報があります。到着地点を選択しますか？」と表示されたときは、**👉 複数の到着地点情報があったとき (P.114)** をご覧ください。

### ルートの探索と案内 ルートの探索条件を選択して案内を開始する

<b>1</b>	<p><b>&lt;ルートの探索条件&gt;</b> をタッチする 目的地までの所要時間と距離が表示されます。有料道路を通る条件の場合は、料金、および入口と出口の IC 名が表示されます。</p>
<b>2</b>	<p><b>案内開始</b> をタッチする ルート案内が開始されます。 <b>👉 ルート案内画面の見かた (P.122)</b> 目的地に到着すると、自動的にルート案内を終了します。</p>



#### 📖 知識

- **スケール調整** をタッチすると、地図を拡大、縮小、スクロールできます。**👉 戻る** をタッチすると、元の画面に戻ります。
- **ルート情報** をタッチすると、選択した探索条件のルート上にある施設や道路の名称、距離などの情報を表示します。
- **入/出ポイント用 / 途中ポイント** をタッチすると、利用するインターチェンジを変更します。**👉 利用するインターチェンジを変更する (P.146)** 高速道路・有料道路を使用するときに表示されます。

#### <ルートの探索条件>

<b>推奨</b>	本機が推奨するルートです。
<b>距離優先</b>	走行距離ができるだけ短くなるルートです。ただし、最短距離にならない場合があります。
<b>有料優先</b>	高速道路・有料道路を優先的に通るルートです。
<b>一般優先</b>	一般道路を優先的に通るルートです。一般道路だけで目的地に到達できない場合は、高速道路・有料道路を通るルートになることがあります。
<b>IC</b>	高速道路・有料道路を使用し、一般道路では走行距離が短くなるルートです。
<b>全行程</b>	全ての条件でルートを探ります。各条件のルートと比較することができます。

ルートの探索条件を選択して案内を開始する 115



## Bluetooth使用方法

ご使用前の確認と設定

はじめに設定しておきたいこと  
Bluetooth 機器を登録する

### Bluetooth 機器を登録する

本機で Bluetooth 機器を利用できるように登録（ペアリング）します。

- 1 **メニュー** を押し、**情報・設定** → **システム設定** → **Bluetooth** をタッチする
- 2 **機器登録** をタッチする  
登録開始画面が表示されます。  

- 3 登録する Bluetooth 機器の Bluetooth 機能をオンにする
- 4 Bluetooth 機器に表示される「NISSAN MJ320D」<sup>[1]</sup>、または「NISSAN MJ120D」<sup>[2]</sup> を選択する

次のページに続く

- [1]... MJ320D-L MJ320D-W MJ320D-A  
[2]... MJ120D-L MJ120D-W MJ120D-A

### アドバイス

- Bluetooth 接続をするには Bluetooth 機能をオンしておく必要があります。[👉 本機の Bluetooth 機能をオン/オフする \(P.56\)](#)
- 誤登録を防ぐため、登録前に周囲の他の Bluetooth 対応機器の電源をお切りください。
- Bluetooth の登録中に車両のキースイッチ（電源ポジション）をオフにした場合、登録は中止されます。故障の原因になりますので、登録中は車両のキースイッチ（電源ポジション）をオフにしないでください。
- 安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ操作できます。


### 知識

- 本機は Bluetooth のセキュアシンプルペアリングに対応しています。セキュアシンプルペアリングに対応した Bluetooth 機器に接続を行う場合は、画面に認証コードが表示されます。
- Bluetooth 機器から本機を選ぶときの手順 4 の名前を変更することができます。[👉 本機のデバイス名を変更する \(P.363\)](#)

Bluetooth 機器を登録する 53

はじめに設定しておきたいこと  
Bluetooth 機器を登録する

前のページから

- 5 本機の認証コードを Bluetooth 機器側で確認して登録する  
登録が完了すると「Bluetooth 機器の登録が完了しました。」と表示され、登録した機器が Bluetooth で接続されます。  
  
Bluetooth 機器によっては、この画面が表示されないことがあります。その場合は、本機のパスキーを確認してから Bluetooth 機器に入力してください。

### 知識

- パスキーの初期設定は「0000」に設定されています。[👉 Bluetooth の設定をする \(P.360\)](#)
  - HFP、A2DP、SPP は Bluetooth のプロファイル名です。[👉 Bluetooth 対応プロファイル \(P.504\)](#)
- 1 台目を登録する場合**
- ハンズフリー通話（HFP）に対応している機器の場合は、「電話 1」に接続されます。
  - Bluetooth オーディオ（A2DP）/ スマートフォン連携（SPP）に対応している機器の場合は、「Bluetooth Audio / アプリケーション連携」に接続されます。[👉 Bluetooth 機器を接続する \(P.357\)](#)
- 2 台目を登録する場合**
- ハンズフリー通話（HFP）に対応している機器の場合は、「電話 2」に接続されます。
  - 2 台接続した場合の発信は、はじめに発信する電話機を選択します。[👉 電話をかける電話機を選ぶ \(P.370\)](#)
  - Bluetooth オーディオ（A2DP）/ スマートフォン連携（SPP）に対応している場合は、「Bluetooth Audio / アプリケーション連携」の接続が 2 台目に登録した Bluetooth 機器に変更されます。[👉 Bluetooth 機器を接続する \(P.357\)](#)
  - 「電話 1」、「電話 2」、「Bluetooth Audio / アプリケーション連携」に接続する Bluetooth 機器はあとから変更することができます。[👉 Bluetooth 機器を接続する \(P.357\)](#)

54 Bluetooth 機器を登録する

ご使用前の確認と設定



## Bluetooth使用方法

ご使用前の確認と設定

はじめに設定しておきたいこと  
Bluetooth 機器を登録する

### Bluetooth 電話機を 3 台目以降に登録する場合

ハンズフリー通話(HFP)に対応している Bluetooth 電話機を 3 台目以降に登録を行うと、下記の画面が表示されます。

ハンズフリー通話をする場合は「電話 1」または「電話 2」に設定する必要があります。

<b>1</b>	<p><b>&lt;設定項目&gt;をタッチする</b> ハンズフリー通話するための接続方法を選択します。</p>	
----------	---	---

< 設定項目 >


電話 1 / 電話 2	発信や着信に使用します。
接続しない	発信や着信には使用しません。
閉じる	Bluetooth 機器の登録のみを行い、画面を閉じます。

### 知識

- Bluetooth オーディオ (A2DP) / スマートフォン連携 (SPP) に対応している場合は、「Bluetooth Audio / アプリケーション連携」の接続が登録した Bluetooth 機器に変更されます。  
➔ Bluetooth 機器を接続する (P.357)
- 電話 1 / 電話 2 をタッチすると、接続していた既存の電話機は接続を解除します。
- 「電話 1」または「電話 2」どちらに設定しても、着信を待ち受けることができます。
- 「電話 1」、「電話 2」、「Bluetooth Audio / アプリケーション連携」に接続する Bluetooth 機器はあとから変更することができます。  
➔ Bluetooth 機器を接続する (P.357)
- HFP、A2DP、SPP は Bluetooth のプロファイル名です。  
➔ Bluetooth 対応プロファイル (P.504)

はじめに設定しておきたいこと  
Bluetooth 機器を登録する

### 本機の Bluetooth 機能をオン / オフする

<b>1</b>	メニュー を押し、情報・設定 → システム設定 → Bluetooth をタッチする	
<b>2</b>	Bluetooth をタッチする オフする場合は、確認画面で はい をタッチします。	

### 知識

- Bluetooth 機能をオフする場合、メニュー を押し、電話 → Bluetooth 設定 をタッチしても設定できます。

ご使用前の確認と設定



# 3. ETCのご利用方法

## ETCカードの位置と使用方法

### 《ETCカードの位置》



写真のように、ETCはハンドル右下にあります。

※カバーを開け、利用してください。



### 《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。



ICチップ

# 4. 車両備品

## 車両備品一覧

### トラブル発生時に使うもの

- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ② 三角板（トラブル発生時に使用します）

### 車内備品

- ③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ④ 車内用クロス
- ⑤ ENEOS BUSINESSカード  
（ENEOSでの給油・洗車のお支払いにご利用ください）  
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。  
レシートはカードと一緒にの場所にお戻しくください。
- ⑥ スマホ充電ケーブル3本  
（iPhone用 [ lightningケーブル ]、Android用 [ USB Type-B、  
USB Type-C ] の3種類を用意しております。）
- ⑦ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑨ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑩ ジュニアシート  
（ジュニアシート目安：体重15kg以上、身長135cm以下、  
年齢4歳～10歳ぐらい）
- ⑪ 初心者マーク×2（必要に応じてご利用ください）
- ⑫ 高齢運転者マーク×2（必要に応じてご利用ください）
- ⑬ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑭ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑮ 車外用クロス
- ⑯ ごみ袋

## 5. お問い合わせ・緊急連絡先

### お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

**【ENEOSカーシェアサポートセンター】**

**0120-069-450**

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

### 交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、  
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず  
**ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)**への  
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生  
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、  
お客様からのご連絡は不要です。