



ご利用ガイド

(車両用)




リーフ
(NISSAN)

1. カーナビ



2. オーディオ



3. ETC



4. 車両備品



5. 充電ポートについて



6. お問い合わせ/
緊急連絡先




カーナビ使用方法

各部の名称と機能 コントロールパネル

本システムは、タッチパネル、ステアリングスイッチ、ナビゲーションユニット上の各スイッチを使って操作します。

コントロールパネル



知識

- 本システムは車両の電源（パワースイッチ）と連動してON/OFFします。パワースイッチの詳細は車両取扱説明書をお読みください。

- ① **TUNE-SCROLL / PUSH SOUND**
メニュー画面/リスト画面表示時に回すと、項目を選択できます。押すと選択した項目を確定します。
オーディオ画面表示時はオーディオの操作をします。
- ② **◀**
前の画面に戻ります。
- ③ **▶▶ / ▶▶▶**
各オーディオの操作をします。
- ④ **オーディオ**
オーディオ画面を表示します。オーディオ画面を表示しているときに押すとSourceメニュー画面を表示します。
- ⑤ **メニュー**
メニュー画面を表示します。
長く押すと、メニュー画面を編集できます。
- ⑥ **現在地**
現在地を表示します。ルートが設定されているときに長押しすると、最新のルートガイドを聞くことができます。
※ルートガイドとは交差点案内、渋滞情報、到着予想時刻案内になります。
- ⑦ **カメラ**
バックビューモニター付車
カメラの設定画面を表示します。
インテリジェント アラウンドビューモニター付車
カメラの映像を表示します。
- ⑧ **📶**
交通情報をききます。
- ⑨ **VOL/PUSH (🔊)**
押すごとにオーディオをON/OFFします。
回すと音量を調節します。

カーナビ使用方法

目的地メニュー

いろいろな方法で目的地を探すことができます。

現在地 を押して **目的地** をタッチすると目的地メニュー画面を表示します。

目的地を探す 電話番号で探す

電話番号から目的地を検索します。

電話番号で探す

1	現在地 を押す 目的地 → 電話番号から をタッチする
2	電話番号を市外局番から入力し、 決定 をタッチする 入力した電話番号が登録されている施設を目的地に設定します。 
3	ガイドを開始 をタッチする

知識

- 入力した電話番号に該当する施設が複数ある場合は、施設リストが表示されます。
- 個人宅の電話番号は、個人情報保護のため収録されておりません。

目的地を探す キーワードから探す

施設名や地名など、目的地に関連するワードを入力して目的地を検索できます。

キーワードから探す

1	現在地 を押す 目的地 → Q をタッチする キーワード検索画面を表示します。
2	施設名や住所などを入力して 確定 をタッチし、 候補を表示 をタッチする 入力したキーワードに関連する目的地の検索結果リストを表示します。 
3	目的地にしたい施設を選ぶ 
4	ガイドを開始 をタッチする

知識

- 住所と施設名など複数のキーワードを入力するときは、「映画館 横浜」のようにワード間にスペースを入力してください。
- **オプション** をタッチすると、目的地検索オプション画面を表示します。



Bluetooth使用方法

Bluetooth®オーディオを使う
Bluetooth®オーディオをきく

操作画面の見かた



知識

- **TUNE・SCROLL / PUSH SOUND** でも曲操作ができます。
- 接続する機器、データによってはアルバムアートワークを表示しない場合があります。
- 接続するデバイスによっては **BTメニュー** ではなく **機器接続** と表示されることがあります。

- ① **Source**
オーディオソース選択画面を表示します。
- ② **BTメニュー**
Bluetooth®オーディオメニュー画面を表示します。
- ③ **楽曲情報表示**
アルバム名、アーティスト名、曲名、再生時間などを表示します。
- ④ **オーディオ操作キー**
タッチしてプレイモードの変更や曲送りをします。
- ⑤ **接続機器名**
再生中のBluetooth®オーディオ機器名称を表示します。
- ⑥ **アルバムアートワーク**
アルバムアートワークを表示します。



Bluetooth使用方法

Bluetooth®オーディオを使う
Bluetooth®オーディオをきく

Bluetooth®機器登録

1	メニュー を押す
2	機器接続 → Bluetooth → 登録 をタッチする メッセージが表示され、ここからは携帯電話機またはBluetooth®機器での操作になります。
3	携帯電話またはBluetooth®機器のBluetooth®設定でデバイス検索し、「MY-CAR」を選択する 設定する機種によっては、パスキー入力が必要な場合があります。その場合は画面に表示されているパスキー（Bluetooth®携帯電話を本機に登録するためのパスワード）を入力してください。

アドバイス

- 本機は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールを剥がさないでください。
- 本機を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。
- Bluetooth®の登録中にパワースイッチをOFFにした場合、登録は中止されます。故障の原因になりますので、登録中はパワースイッチをOFFにしないでください。

知識

- 初期登録後はパワースイッチをアクセサリまたはONにすると自動的に接続されます。
- 携帯電話機側の詳しい操作方法は、携帯電話の操作手順書を参照ください。また適応するBluetooth®携帯電話は、NissanConnect サービス ホームページ (www.nissanconnect.jp) の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。
- 入力したパスキーと登録機器のパスキーが異なる場合は、キャンセルを選びパスキーを変更してください。
- Bluetooth®オーディオは、機器により登録方法が異なる場合があります。詳しくは、Bluetooth®オーディオ機器の取扱説明書をお読みください。

再生する

- ご使用の前に、Bluetooth® オーディオ機器の登録、接続が必要です。
- Bluetooth® オーディオが接続済の場合は、オーディオソースバーまたはSourceメニュー画面で **Bluetoothオーディオ** をタッチしてください。

知識

- Bluetooth®の接続設定がOFFになっていると接続されません。
- ハンズフリーフォンとして登録された携帯電話のオーディオを使用する場合、携帯電話機で使用するサービスを選択する必要があります。詳しくは携帯電話機の操作手順書を参照ください。
- 使用するBluetooth®オーディオ機器によって、一部の操作メニューが使用できないことがあります。

3. ETCのご利用方法

ETC車載器の位置と使用方法


《ETC車載器の位置》

写真のように、ハンドル右下にあります。



《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。



※ETCカードは、お客様ご自身でご用意ください。

4. 車両備品

車両備品一覧

トラブル発生時に使うもの

- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ② 三角板（トラブル発生時に使用します）

車内備品

- ③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ④ 車内用クロス
- ⑤ 充電カード2種
 - ・「ENEOS Charge Plus」充電会員カード
（「ENEOS Charge Plus」の充電スポットで充電可能です）
 - ・e-Mobility Powerカード
（e-Mobility Powerと連携する全国の充電器を利用できます）
- ⑥ ENEOS BUSINESSカード
（ENEOSでの洗車のお支払いにご利用ください）
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。
レシートはカードと一緒にの場所にお戻しく下さい。
- ⑦ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑨ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑩ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑪ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑫ 車外用クロス
- ⑬ ごみ袋
- ⑭ EV用 充電ケーブル（後部荷室にございます）



<充電スタンドに充電ケーブルがない場合>
車両後部にある袋から充電ケーブルを取り出し普通充電スポットのコンセントに接続してご使用ください。使用後は袋に入れ元の車両後部にお戻しく下さい。

※ ETCカード、初心者マーク、高齢運転者マークはお客様ご自身でご用意ください。

5. 充電ポートについて


充電ポートについて

以下の手順で充電ポートに接続されている充電コネクタを外してください。

※充電器はステーションによって異なる場合があります。

ステップ1

- ①リリースボタンを押しながら、
- ②充電コネクタを引き抜きます。



ステップ2

充電ケーブルは充電器のボックス内に収納してください。


※充電器はステーションによって異なる場合があります。

※充電器により操作方法が異なる場合があります。



ステップ3

- ①充電ポートのキャップを閉め、
- ②充電ポートリッドを閉めます。
(キャップ、ポートリッドは確実に閉まっていることを確認してください)



6. お問い合わせ・緊急連絡先

お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

【ENEOSカーシェアサポートセンター】

0120-069-450

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず
ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)への
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、
お客様からのご連絡は不要です。