



ご利用ガイド

(車両用)




サクラ
(NISSAN)

1. カーナビ



2. オーディオ



3. ETC



4. 車両備品



5. 充電ポートについて




6. お問い合わせ/ 緊急連絡先



カーナビ使用方法

各部の名称と機能

コントロールパネル



知識

● 本システムは車両の電源（パワースイッチ）と連動してON/OFFします。パワースイッチの詳細は車両取扱説明書をお読みください。

- ①<TUNE・SCROLL / PUSH SOUND>ダイヤル
- 表示される画面によっては、回すと項目を選択できます。押すと選択した項目を確定します。オーディオ画面表示時はオーディオ(USB、iPod、Bluetooth®オーディオなど)の操作(アルバム、曲またはフォルダの変更など)ができ、押すと音質を調整できます。ラジオの時に回すと、周波数が変わります。
- ②<戻る>ボタン
- 前の画面に戻ります。
- ③<カメラ>ボタン★
- 駐車支援システムのカメラに関する画面を表示します。
詳細は車両取扱説明書をお読みください。
- ④<📶>ボタン
- 交通情報をききます。
- ⑤<現在地>ボタン
- 現在地を表示します。ルートが設定されているときに長押しすると、最新のルートガイドを聞くことができます。
※ルートガイドとは交差点案内、渋滞情報、到着予想時刻案内になります。
- ⑥<メニュー>ボタン
- メニュー画面を表示します。
長く押しすと、メニュー画面を編集できます。
- ⑦<オーディオ>ボタン
- オーディオ画面を表示します。オーディオ画面を表示しているときに押すとSourceメニュー画面を表示します。
- ⑧<⏮> <⏭> ボタン
- チャンネル送り、自動選曲、曲変更などができます。長押しすると、再生中の曲の早戻し、早送りが出れます。
- ⑨<🔊 /VOL>ダイヤル
- 押すごとにオーディオをON/OFFします。
回すと音量を調整します。
オーディオがOFFの時に回すとONになります。

★/★：車両型式、オプションなどで異なる装備



カーナビ使用方法

目的地を探す

目的地検索画面

いろいろな方法で目的地を探すことができます。
＜現在地＞ボタンを押して[目的地]をタッチ
目的地メニュー画面を表示します。

項目	機能・操作説明
[Q]	施設名や住所の他、目的地に関連するワードを入力して目的地を検索します。 住所、施設名など複数のキーワードを入力するときは、「映画館 横浜」のようにワード間にスペースを入力してください。
[自宅へ帰る]	あらかじめ設定した自宅を目的地に設定します。自宅が未登録の場合はメッセージが表示されます。
[住所から]	住所を入力して目的地を検索できます。
[施設ジャンルから]	施設ジャンルから目的地を設定します。 検索結果リストで[オプション]をタッチするとさらに条件を指定して絞り込みます。
[登録地から]	あらかじめ登録した場所を目的地に設定します。[新規登録]をタッチすると新しく登録地を設定できます。
[履歴から]	以前の目的地履歴から目的地を設定します。 [目的地履歴の消去]をタッチすると履歴を消去することができます。
[充電スポットを探す]	充電スポットを目的地に設定します。
[職場へ行く]	あらかじめ設定した職場を目的地に設定します。職場が未登録の場合はメッセージが表示されます。
[Google検索]	Google検索の結果から目的地設定をします。NissanConnect サービスへの入会が必要です。
[電話番号から]	電話番号から目的地を設定します。 入力した電話番号に該当する施設が複数ある場合は、施設リストが表示されます。 個人宅の電話番号は、個人情報保護のため収録されておりません。
[登録ルートから]	登録ルートを目的地に設定します。 ルートの登録は地点や探索条件のみが登録され、探索したルートは登録されません。 登録ルートを利用するときにルート登録時と現在地、道路状況などが異なる場合は、前回と異なるルートを表示することがあります。
[地図から]	地図画面から目的地を設定します。
[緯度経度から]	緯度・経度から目的地を設定します。 入力した緯度と経度が地図データに収録されていない場合は、場所を検索できないことがあります。

ルートを設定する

ルート探索結果の見かた

目的地を設定したら、ルートガイドを始める前に、ルートの確認や他のルートの選択、施設情報の確認などができます。

ルート探索結果画面の見かた




操作メニュー

項目	機能・操作説明
[ガイドを開始]	目的地までのルートガイドを開始します。ルート探索結果を表示したまま、しばらくナビゲーションシステムの操作をしないと、自動的にガイドを開始します。
[行き先の追加]	目的地、経由地の追加をします。
[他のルートを選ぶ]	探索条件に応じたルートをそれぞれ表示します。到着予想時間、走行距離などを表示します。
[最速ルート探索]	情報センターから最新の交通情報をダウンロードし、最速ルートを探します。 最速ルート探索のご利用にはNissanConnect サービスへのお申し込みが必要です。詳しくは日産販売会社またはNissanConnect お客様センターにお問い合わせください。
[位置を修正]	設定した目的地位置の微調整ができます。
[その他]	情報を見たり、場所やルートの登録ができます。

Bluetooth使用方法

USB・iPod・Bluetooth®オーディオを使う



知識

- 楽曲情報は、MP3ファイルはID3タグ、WMAファイル★はWMAタグを参照しています。楽曲情報が文字化けするときはID3タグ、WMAタグを修正してください。
- 接続するデバイスによっては[メニュー]ではなく[機器接続]が表示されることがあります。

★/★：車両型式、オプションなどで異なる装備

①【Source】

Sourceメニューを表示します。

オーディオソースバーに表示されていないソースもSourceメニューから選ぶことができます。Sourceメニュー画面の[オーディオソースバーの編集]をタッチして、オーディオソースバーの編集をすることもできます。

②【メニュー】

メニュー画面を表示します。

③楽曲情報表示

アーティスト名、曲名、再生時間などを表示します。曲名を取得していない場合は、ファイル名を表示します。

④接続デバイス名

接続しているデバイス名を表示します。

⑤アルバムアートワーク

アルバムアートワークを表示します。

接続するデバイスやデータによってアルバムアートワークが表示されない場合があります。

⑥オーディオ操作キー

タッチしてプレイモードの変更や曲送りをします。

⑦オーディオソースバー

オーディオソースを切り替えます。

Bluetooth使用方法

登録機器画面について

オーディオやハンズフリーフォンで使用する携帯電話や登録機器の登録情報を表示します。
<メニュー>ボタンを押し、[機器接続]→[登録機器]をタッチ
設定項目を選びます。

項目	機能・操作説明
[登録]	Bluetooth®機器を本機に登録します。 携帯電話またはBluetooth®機器のBluetooth®設定でデバイス検索し、「MYCAR」を選択します。 設定する機種によって、パスキー入力が必要です。
[🔍]	Bluetooth®設定画面を表示します。
デバイス名	現在登録されているBluetooth®機器のデバイス名をリスト表示します。
[🍏]	Apple CarPlayが使用可能なデバイスを接続すると表示し、タッチすると接続または解除が切り替わります。
[🤖]	Android Auto™が使用可能なデバイスを接続すると表示し、タッチすると接続または解除が切り替わります。
[📞]	ハンズフリーフォンの接続状態を表示します。タッチすると接続または解除が切り替わります。
[🎵]	Bluetooth®オーディオの接続状態を表示します。タッチすると接続または解除が切り替わります。
[ℹ️]	[機器情報]をタッチして登録されているBluetooth®機器の情報を表示します。 [消去する]をタッチすると登録したBluetooth®機器を消去します。 [スマートフォン接続設定]→[起動オプション]からスマートフォン接続時の起動オプションを選択できます。

🚗 アドバイス

- 本機は、電波法および電気通信事業法の基準に適合しています。製品に貼り付けてあるシールはその証明です。シールを剥がさないでください。
- 本機を分解・改造すると、法律により罰せられることがあります。

3. ETCのご利用方法

ETC車載器の位置と使用方法


《ETC車載器の位置》

写真のように、ハンドル右下にあります。



《ETCカードの使用方法》

図のように、「ICチップが上」になるように挿入してください。



※ETCカードは、お客様ご自身でご用意ください。

4. 車両備品


車両備品一覧

トラブル発生時に使うもの

- ① 車検証/自賠責保険証（万一の事故発生時に利用することがございます）
- ② 三角板（トラブル発生時に使用します）

車内備品

- ③ 車両キー（ご利用の最中の車両の解錠、施錠にご使用ください）
- ④ 車内用クロス
- ⑤ 充電カード2種
 - ・「ENEOS Charge Plus」充電会員カード
（「ENEOS Charge Plus」の充電スポットで充電可能です）
 - ・e-Mobility Powerカード
（e-Mobility Powerと連携する全国の充電器を利用できます）
- ⑥ ENEOS BUSINESSカード
（ENEOSでの洗車のお支払いにご利用ください）
※サインが必要な場合は、ご利用者様のサインをお願いいたします。
レシートはカードと一緒にの場所にお戻しください。
- ⑦ 消臭スプレー（必要に応じてご利用ください）
- ⑧ ウエットティッシュ（必要に応じてご利用ください）
- ⑨ ご利用ガイド（必要に応じてご覧ください）
- ⑩ ビニールシート（大きい荷物の保護等にご利用ください）
- ⑪ 粘着式クリーナー（必要に応じてご利用ください）
- ⑫ 車外用クロス
- ⑬ ごみ袋
- ⑭ EV用 充電ケーブル（後部荷室にございます）



<充電スタンドに充電ケーブルがない場合>
車両後部にある袋から充電ケーブルを取り出し普通充電スポットのコンセントに接続してご使用ください。使用後は袋に入れ元の車両後部にお戻しください。

※ ETCカード、初心者マーク、高齢運転者マークはお客様ご自身でご用意ください。

5. 充電ポートについて

充電ポートについて


以下の手順で充電ポートに接続されている充電コネクタを外してください。

※充電器はステーションによって異なる場合があります。

ステップ1

充電ポートの上部が普通充電で、下部が急速充電となります。

- ①リリースボタンを押しながら、
- ②充電コネクタを引き抜きます。



ステップ2

充電ケーブルは充電器のボックス内に収納してください。


※充電器はステーションによって異なる場合があります。

※充電器により操作方法が異なる場合があります。



ステップ3

- ①充電ポートのキャップを閉め、
 - ②充電ポートリッドを閉めます。
- (キャップ、ポートリッドは確実に閉まっていることを確認してください)



6. お問い合わせ・緊急連絡先

お問い合わせ

アプリの利用方法等、ご不明点の問い合わせやトラブルが発生した場合には、下記にご連絡ください。

【ENEOSカーシェアサポートセンター】

0120-069-450

(ガイダンスに従って「1」を押してください)

交通事故の場合

万一、交通事故(人身・物損・自損)に遭われました際には、
重度・軽度問わず人命最優先のうえ、管轄警察署にご連絡いただいた後、必ず
ENEOSカーシェアサポートセンター(0120-069-450)への
ご連絡をお願いします。

※交通事故や故障の場合には必ずその場からご連絡ください。事故等の発生
時にご連絡がない場合、保険・補償の対象外となります。

レッカー対応が必要な場合はオペレーターから保険会社に連絡を入れるため、
お客様からのご連絡は不要です。